

1. Zimní pneumatiky: Povinnost i jistota

Zimní pneumatiky zlepšují přilnavost a bezpečnost na sněhu i náledí. Zkontrolujte hloubku dezénu, u zimní pneumatiky musí být minimálně 4 mm a tlak v pneumatikách.

2. Provozní kapaliny

- Chladičí kapalina musí vydržet teploty pod -30 °C.
- Používejte zimní směs do ostříkovačů, která nezamrzne.
- Zkontrolujte stav oleje, používáme oleje doporučené výrobcem.

3. Startovací akumulátor a jeho výdrž

Mraz akumulátor oslabuje. Jestliže auto startuje pomalu, nechte baterii preventivně otestovat. Pokud má přes 4 roky, může být čas na výměnu.

4. Funkční světla pro bezpečnost

Zimní dny jsou tmavé, proto musí všechna světla fungovat na 100 %. Zkontrolujte světlomety, mlhovky a jejich seřízení, také funkčnost celého vnějšího osvětlení, směrová světla, brzdová světla, zpětná světla.

5. Stěrače a čelní sklo

Opotřebované stěrače vyměňte, aby správně stíraly a nezůstávaly nečistoty na čelním okně. Přidejte tekuté stěrače nebo rozmrazovač na skla pro lepší viditelnost.

6. Základní ochrana auta

Posypová sůl může poškodit lak i podvozek. Použijte ochranný vosk na podvozky a nanotechnologii, která ochrání lak karoserie.

7. Nouzová výbava do auta

Mějte vždy po ruce:

- Škrabku, smetáček - kartáč na sníh, startovací kabely, skládací lopatu na sníh.
- Lékárničku a reflexní vestu.
- Deku, rukavice a trochu pitné vody.

8. Prevence zamrzání

Natřete gumové těsnění dveří přípravkem proti zamrzání. Pokud dveře přimrznou, použijte rozmrazovač.